

SMAより パスワード設定についてのお願い

様々なSMA機器をご使用のお客様におきまして、複数の異なるパスワードルールから、互いに干渉することもございます。次のご案内を確認の上、システムと機器のパスワードを統一設定いただけますようお願い申し上げます。

システムパスワードと施工者用パスワードのルール

パスワードは8文字～12文字で指定してください。



パスワードには大文字と小文字をそれぞれ1文字以上使用してください。



パスワードには数字 (0-9) を1文字以上使用してください



パスワードには、次の特殊文字を1種類以上使用してください (? _ ! -).

システムが変更される場合には、関連システムのユーザーパスワード、施工者用パスワード、システムパスワードをルールに従い調整することをお勧めします。重要：施工者用パスワードとシステムパスワードは同一のものを使用してください。

注意：Data Manager Mは、試運転調整時に設定されたシステムパスワードに一致するよう、後から追加した装置へは、施工者用パスワードとシステムパスワードの変更を自動的に行いますので、お客様にて別途設定いただく必要はございません。