SUNNY TRIPOWER 8000TL/10000TL/12000TL

Wichtige Information/Important Information/Información importante/Information importante/Informazione importante/Důležitá informace/Informação importante/Σημαντική πληροφορία/Belangrijke informatie/Pomembne informacije

Version: 1.0 Mat.-Nr.: DB-8-12TL_NOFAN

DE

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL ohne Lüfter an der Unterseite

Bei den Sunny Tripower des Typs STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 und STP 12000TL-10 ist der Lüfter an der Unterseite des Gehäuses nicht vorhanden. Das Kapitel 9.1.2 in der Installationsanleitung gilt somit ausschließlich für die Sunny Tripower des Typs STP 15000TL-10 und STP 17000TL-10.

EN

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL without fan on the bottom

The Sunny Tripower of type STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 and STP 12000TL-10 do not include a fan on the bottom of the enclosure. Section 9.1.2 of the installation manual thus only applies to the Sunny Tripower of type STP 15000TL-10 and STP 17000TL-10.

ES

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL sin ventilador en la parte inferior

Los inversores Sunny Tripower de los tipos STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 y STP 12000TL-10 no tiene ventilador en la parte inferior de la carcasa. El capítulo 9.1.2 de las instrucciones de instalación solo es válido para los inversores Sunny Tripower de los tipos STP 15000TL-10 y STP 17000TL-10.

FR

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL sans ventilateur sur la partie inférieure

Les Sunny Tripower de types STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 et STP 12000TL-10 ne sont pas équipés d'un ventilateur sur la partie inférieure du boîtier. Par conséquent, le chapitre 9.1.2 des instructions d'installation ne s'applique qu'aux Sunny Tripower de types STP 15000TL-10 et STP 17000TL-10.

IT

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL senza ventilatore sul lato inferiore

Gli inverter Sunny Tripower del tipo STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 e STP 12000TL-10 non hanno il ventilatore sul lato inferiore dell'involucro. Il capitolo 9.1.2 delle istruzioni per l'uso è valido esclusivamente per i Sunny Tripower del tipo STP 15000TL-10 e STP 17000TL-10.

CZ

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL bez ventilátoru na spodní straně

U střídačů Sunny Tripower typu STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 a STP 12000TL-10 není ventilátor na spodní straně skříně k dispozici. Kapitola 9.1.2 v návodu k instalaci tak platí výhradně pro střídače Sunny Tripower typu STP 15000TL-10 a STP 17000TL-10.

PT

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL sem ventilador na parte inferior

Os inversores Sunny Tripower dos tipos STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 e STP 12000TL-10 não tem um ventilador na parte inferior. O capítulo 9.1.2 do manual de instalação do inversor é válido exclusivamente para os inversores Sunny Tripower dos tipos STP 15000TL-10 e STP 17000TL-10.

GR

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL χωρίς ανεμιστήρα στην κάτω πλευρά

Στους Sunny Tripower τύπου STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 και STP 12000TL-10 δεν υπάρχει ανεμιστήρας στην κάτω πλευρά του κελύφους. Συνεπώς, το κεφάλαιο 9.1.2 των οδηγιών εγκατάστασης αναφέρεται αποκλειστικά στους Sunny Tripower τύπου STP 15000TL-10 και STP 17000TL-10.

NL

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL zonder ventilator aan de onderzijde

Bij de Sunny Tripower van het type STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 en STP 12000TL-10 is de ventilator aan de onderzijde van de behuizing niet aanwezig. Hoofdstuk 9.1.2 in de installatiehandleiding geldt dus uitsluitend voor de Sunny Tripower van het type STP 15000TL-10 en STP 17000TL-10.

SI

Sunny Tripower 8000TL/10000TL/12000TL brez zračnika na spodnji strani

Pri Sunny Tripower tipov STP 8000TL-10, STP 10000TL-10 in STP 12000TL-10 zračnika na spodnji strani ohišja ni. Poglavje 9.1.2 v navodilih za inštalacijo tako velja izključno za Sunny Tripower tipov STP 15000TL-10 in STP 17000TL-10.